



Impulsor Perimetral JFL ECR18 para 1.600 mts

Marca: Electricercas

Referencia: ELESKU100004029

Presentación: 1 Unidad(es)

Categoría: Accesorios cercas eléctricas, Cercas eléctricas, Impulsores, Impulsores perimetrales

Garantía: 24 meses por defectos de fabricación

Precio de referencia: \$235.714

Descripción

01 ENERGIZADOR JFL CON CONTROL (Módulo Internet se vende por separado) Control en las manos Con Active Mobile puede controlar su electrificador * desde su teléfono inteligente o tableta en cualquier lugar y en cualquier momento. Con él se puede, por ejemplo, armar y desarmar el electrificador y comprobar si hay un disparo. * Conexión vía nube con el módulo ethernet ME-04 de la versión 2.0 (se vende por separado) o interconectando en una central monitoreable compatible con aplicación celular. Conexión flexible El electrificador puede ser controlado por el teléfono inteligente o tableta de dos formas, directa, agregando un módulo ethernet compatible * e indirecta, conectando el electrificador a un panel de alarma con acceso a través de la aplicación. Ajuste inteligente El electrificador, utilizando un algoritmo inteligente, analiza el perímetro y ajusta automáticamente la sensibilidad del disparador. Zona programable El electrificador permite programar la zona de cuatro formas: disparo inmediato, inmediato; detección inteligente de dos pasos para evitar disparos falsos; temporizado, disparar después de un tiempo predeterminado, lo que permite al usuario desarmar la alarma antes del disparo; sincronización inteligente, detección de dos pasos y activación después del tiempo predeterminado. Ajuste de tensión Con esta función es posible ajustar la tensión de salida del electrificador para facilitar la instalación para cada caso. Los electrificadores salen de fábrica con un voltaje de 18.000V, que se puede ajustar a 12.000V o 15.000V. Fácil de armar y desarmar Con el mando a distancia es posible armar y desarmar todo el sistema de cerca eléctrica a una distancia de hasta 100 m sin obstáculos. También puede configurar el control para armar y desarmar la cerca eléctrica y el sector de alarma, juntos o por separado. Ejemplo: botón 1 arma y desarma el sector de alarma; botón 2 arma y desarma cerca eléctrica; botón 3 arma y desarma el panel de control (cerca eléctrica y alarma). ESPECIFICACIONES TÉCNICAS * Selección de disparador de chispa a partir de la versión 593V2. * Energía de pulso de salida: 0.5J; * Voltaje de salida abierto ajustable: 12.000 V (predeterminado de fábrica), 15.000 V o 18.000 V; * Zona programable: inmediata, inteligente, temporizada o temporizada inteligente; * Control a través de la aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas; * Programación por aplicación de programador, computadora y control remoto; Bivolt automático; * Dos modos de armar y desarmar: normal y dividido; * Modo de disparo continuo o interrumpido; * Reconocimiento de perímetro; * Acepta control remoto y sensores inalámbricos de 433,92 MHz; * Indica batería baja de sensores, controles remotos y falta de CA; * Salida para seguimiento; * Entrada de aleación programable (con o sin retención); * Función de cargador de arranque; * Longitud máxima de cableado: 1.600 m. lineal;

Recomendaciones

- Instale el impulsor bajo techo, con puesta a tierra propia (mínimo 3 varillas copperweld separadas 3 m) y desviador de rayos.
- Mantenga la línea libre de maleza y revise el voltaje con un probador periódicamente.

- La garantía cubre defectos de fabricación; no cubre daños por rayos, sobrevoltajes, humedad o mal uso.

